

Vorgehensweise und Angaben beim Ausmessen eines Körbchenkorsetts

Dieser Korsetttyp enthält zusätzliche Maße, die für ein Unter- oder Überbrustkorsett nicht unbedingt erforderlich sind (A - H-Maß). Diese Maße sind lediglich für Körbchenkorsetts erforderlich und können für sonstige Bedarfsfälle auch fortfallen.



Wichtig:

Um Ablesefehler zu vermeiden, sollten Sie zum Ausmessen eine zweite Person zuhelfe nehmen.

Grundsätzlich sollte ohne Oberbekleidung ausgemessen werden.

Der Ausgangspunkt für ein exaktes Vermessen des Körpers ist die Taille. Von dort aus werden Weiten und Höhen in Bezug zum Taillenabstand gemessen. Um diesen wichtigen Bezugspunkt zu sichern, markieren Sie diesen, indem Sie sich ein Gummiband - analog Zeichnung - auf Ihre **Taillenlinie** legen und für die weitere Vermaßung dort belassen

Legen Sie das Maßband ohne Zug auszuüben auf die Taillenline um den Körper herum. Übernehmen Sie den abgelesenen Umfangswert in die Tabelle als

Taillenumfang (Bild 1)




Bild 1

Legen sie das zweite Gummiband um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. Bitte überprüfen Sie, daß das Gummiband waagrecht über der Hüfte liegt. Im weiteren wird diese Linie als **Hüftlinie 1** bezeichnet. (Bild 2).




Bild 2

Legen Sie das Massband ohne Zug auszuüben eng auf die Hüftlinie 1 und messen Sie den Umfang auf dieser Linie. Das abgelesene Maß übernehmen Sie in die Tabelle als

Hüftweite 1

Messen Sie an der vorderen Mitte den Längenabstand zwischen der Taillenlinie und der Hüftlinie 1. Das abgelesene Maß übernehmen Sie in die Tabelle als

Hüfttiefe 1

Messen Sie an Ihrer Seite den Längenabstand zwischen der Taillenlinie und der Hüftlinie 1. Das abgelesene Maß übernehmen Sie in die Tabelle als

Hüfttiefe 2

Messen Sie an der hinteren Mitte den Längenabstand zwischen der Taillenlinie und der Hüftlinie 1. Das abgelesene Maß übernehmen Sie in die Tabelle als

Hüfttiefe 3

Setzen Sie sich auf einen Stuhl. Ziehen Sie das Gummiband, welches Sie um die Hüfte gebunden haben soweit hoch, dass es vorne in der Beinbeuge liegt. (Die Beinbeuge ist der Knickpunkt zwischen Oberkörper und Bein, der entsteht, wenn man sich hinsetzt). Stehen Sie wieder auf und richten Sie das Band waagrecht aus, wobei die Höhe vorn an der Beinbeuge bestehen bleibt. Diese Linie wird als **Hüftlinie 2** bezeichnet

(Bild 3).




Bild
3

Bitte legen Sie das Massband ohne Zug auszuüben eng über die Hüftlinie 2 um den Körper herum und übernehmen Sie das abgelesene Umfangsmaß in die Tabelle als

Hüftweite 2

Messen Sie an der vorderen Mitte den Längenabstand zwischen der Taillenumfangslinie und der Hüftlinie 2. Das abgelesene Maß übernehmen Sie in die Tabelle als

Hüfttiefe 4

Messen Sie an der vorderen Mitte den Längenabstand zwischen der Taillenumfangslinie und der Hüftlinie 2. Das abgelesene Maß übernehmen Sie in die Tabelle als

Hüfttiefe 5

Messen Sie an der vorderen Mitte den Längenabstand zwischen der Taillenie und der Hüftlinie 2. Das abgelesene Maß übernehmen Sie in die Tabelle als

Hüfttiefe 6




Bild 4

Setzen Sie sich nochmals auf den Stuhl. Messen Sie den Abstand zwischen den höchsten Punkten Ihrer Oberschenkel an der Beinbeuge (Bild 4) und übernehmen Sie das Maß in die Tabelle als

Oberschenkelabstand

Verlegen Sie jetzt das Gummiband, das die Hüftlinie 2 dargestellt hat waagrecht knapp auf den unteren Bogen der Rippen um den Körper herum. Diese Linie wird im weiteren als - **Rippenlinie** - bezeichnet (Bild 5)




Bild
5

Bitte legen Sie das Massband ohne Zug auszuüben eng über die Rippenlinie um den Körper herum und übernehmen Sie das abgelesene Umfangsmaß in die Tabelle als

Rippenweite

Messen Sie auf der Rippenlinie von der linken bis zur rechten seitlichen Mittellinie Ihres Körpers und übernehmen sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

vordere Rippenbreite

Messen Sie den Abstand zwischen Taillenlinie und Rippenlinie und übernehmen Sie das Maß in die Tabelle als

Rippenhöhe

Verlegen Sie jetzt das Gummiband, das die Rippenlinie dargestellt hat waagrecht knapp unterhalb des Brustansatzes um den Körper herum. Diese Linie wird im weiteren als - **Unterbrustlinie** - bezeichnet (Bild 6).




Bild
6

Bitte legen Sie das Massband ohne Zug auszuüben eng über die Unterbrustlinie um den Körper herum und übernehmen Sie das abgelesene Umfangsmaß in die Tabelle als

Unterbrustweite

Messen Sie den Abstand zwischen Taillienlinie und Unterbrustlinie und übernehmen Sie das Maß in die Tabelle als

Unterbrusthöhe

Verlegen Sie jetzt das Gummiband, das die Unterbrustlinie dargestellt hat

waagrecht auf die Brustmitte (Brustwarzen) um den Körper herum. Diese Linie wird im weiteren als - **Oberweitenlinie** - bezeichnet (Bild7).




Bild
7

Bitte legen Sie das Massband ohne Zug auszuüben eng über die Oberweitenlinie um den Körper herum und übernehmen Sie das abgelesene Umfangsmaß in die Tabelle als

Oberweiteweite

Messen Sie an Ihrer vorderen Mitte den Abstand zwischen der Oberweitenlinie und der Taillenumfangslinie und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

vordere obere Länge

Messen Sie seitlich unter Ihrer Armbeuge den Abstand zwischen der Oberweitenlinie und der Taillenumfangslinie und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

Seitenhöhe

Nachdem Sie die Seitenhöhe ermittelt haben, halten Sie das Maßband nochmal bei gehobenem Arm unter die Achsel an die Oberweitenlinie. Wenn Sie den Arm jetzt senken, wird das Maßband wahrscheinlich in der Achsel drücken. Schieben Sie jetzt das Maßband so tief, bis es nicht mehr unangenehm ist. Messen Sie bitte den Längenabstand zwischen diesem Punkt und der Taillenumfangslinie und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

Seitenlänge

Auch wenn Seitenhöhe und Seitenlänge gleich sind, tragen Sie bitte die Seitenlänge separat in die Tabelle ein.

Messen Sie an Ihrer hinteren Mitte den Abstand zwischen der Oberweitenlinie und der Taillenie und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

hintere obere Länge

Für den nachfolgenden Messvorgang ist es wichtig anhand Ihrer optimalen BH-Form zu messen. Hierbei ist nicht nur der BH an sich wichtig, sondern auch der Sitz am Körper. Lassen Sie für den Messvorgang die Oberweitenlinie bestehen. Sie ist ein wichtiger Anhaltspunkt (Bild 8)




Bild 8

Drücken Sie das Gummiband der Oberweitenlinie an Ihrer vorderen Mitte an den Körper. Messen Sie von der vorderen Mitte bis zur Brustwarze auf der Oberweitenlinie und übernehmen sie den abgelesenen Wert in die Tabelle als

A-Maß

Drücken Sie am äußeren Ansatz der Körbchen der Oberweitenlinie an den Körper. Messen Sie von der Brustwarze bis zum äußeren Ansatz des Körbchens auf der Oberweitenlinie und übernehmen sie den abgelesenen Wert in die Tabelle als

B-Maß

Messen Sie auf der Oberweitenlinie vom äußeren Ansatz der linken Brust (Ansatzpunkt seitlich unter dem Arm) über den Rücken zum Ansatz der rechten Brust (Endpunkt seitlich unter dem Arm) und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

C-Maß




Bild 9

Messen Sie auf der gespannten Oberweitenlinie von Brustwarze zu Brustwarze und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

D-Maß

Messen Sie den Abstand der Trägeransätze waagrecht über das Dekoltee und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

F-Maß

Messen Sie von der Brustwarze zum Ansatz des Trägers und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

E-Maß

Messen Sie vom Trägeransatz auf dem Träger über die Schulter zur Oberweitenlinie auf dem Rücken und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

G-Maß

Messen Sie am Rücken auf der Oberweitenlinie den Abstand der Träger zueinander und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

H-Maß

Messen Sie den Umfang Ihrer Oberarme am Achselansatz (Bild 10) und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

Oberarmweite

Messen Sie den Umfang Ihres Halses (Bild 10), so als ob das Maßband als Kette am Hals liegt und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

Halsweite

Messen Sie Ihre Schulterbreite vom Halsansatz bis zum Ende des Schultergelenkes (Bild 10) und übernehmen Sie das abgelesene Maß in die Tabelle als

Schulterbreite




Bild
10

Masstabelle zum Eintragen der abgemessenen Werte

Taillenumfang Bild 1	Hüftweite 1 Bild 2	Hüfttiefe 1 Bild 2
Hüfttiefe 2 Bild 2	Hüfttiefe 3 Bild 2	Hüftweite 2 Bild 3
Hüfttiefe 4 Bild 3	Hüfttiefe 5 Bild 3	Hüfttiefe 6 Bild 3

Oberschenkelabstand Bild 4	Rippenweite Bild 5	vord. Rippenbreite Bild 5
Rippenhöhe Bild 5	Unterbrustweite Bild 6	Unterbrusthöhe Bild 6
Oberweite Bild 7	vordere obere Länge Bild 7	Seitenhöhe Bild 7
Seitenlänge Bild 7	hintere obere Länge Bild 7	A-Maß Bild 8
B-Maß Bild 8	C-Maß Bild 8	D-Maß Bild 9
E-Maß Bild 9	F-Maß Bild 9	G-Maß Bild 9
H-Maß Bild 9	Oberarmweite Bild 10	Halsweite Bild 10
Schulterbreite Bild 10	Körpergröße	